

REPAIR PARTS MANUAL
MODEL NUMBER 961360002
(MFG. ID. NO. 96136000201)
Rotary Lawn Mower

MANUEL DES PIÈCES DE RECHANGE
NO. DE MODÈLE 961350002
(NO. DE MFG. 96136000201)
Tondeuse à Gazon Rotative

For Parts and Service, contact our authorized distributor: call 1-800-849-1297
For Technical Assistance: call 1-800-829-5886

Pour les pièces de rechange et l'entretien, contactez notre concessionnaire autorisé:
appelez 1-800-849-1297 / Pour l'assistance technique: appelez 1-800-829-5886


Poulan PRO

Poulan PRO

403181 Rev. 2 06.19.06 BY

Printed in U.S.A.

ROTARY LAWN MOWER -- MODEL NUMBER 961360002 (MFG. ID. NUMBER 96136000201)




TONDEUSE À GAZON ROTATIVE -- NO. DE MODÈLE 961360002 (NO. DE MFG. 96136000201)

NO. DE RÉF	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	194177X428	Barre de Commande	34	186576X004	Ensemble du Bras d'essieu, C.G., Arrière
2	194179X479	Guidon Supérieur	36	160828	Boulon à Épaulement 5/16-18
3	169708X479	Guidon Inférieur	37	193909X421	Ensemble de la Roue et de Pneu
4	194788	Guide de Câble de Démarreur	39	83923	Écrou Frein à Collet
5	132004	Écrou Frein à Taquets 1/4-20	40	194642	Cadre du Ramasse-herbe
6	191574	Boulon de Guidon	41	88652	Vis de charnière 1/4-20 x 1-1/4
7	66426	Collier de Serrage de Câble	42	165766	Ressort, C.G.
11	183281	Câble de Contrôle du Moteur	43	165767	Ressort, C.D.
12	750634	Boulon	44	184193	Boulon
13	86899X004	Support d'arrêt Supérieur	45	150406	Vis H à filets laminés 3/8-16 x 1
14	189713X428	Bouton de Guidon	46	107339	Décalcomanie de Danger
15	51793	Goupille en Épingle à Cheveux	48	186575X004	Ensemble du Bras d'essieu, C.D., Arrière
17	165946X479	Support	50	402291	Ramasse-herbe
18	17600406	Vis H	52	181465	Boîtier de la Tondeuse
19	186577X004	Ensemble du Bras d'essieu, C.G., Avant	53	851084	Vis à métaux H 3/8-24 x 1-3/8 Grade 8
20	186578X004	Ensemble du Bras d'essieu, C.D., Avant	54	850263	Rondelle Hélicoïdale 3/8-24 x 1-3/8 Grade 8
21	188987	Jupe arrière	55	851074	Rondelle Durcie
22	168360X004	Lever à Ressort de Dispositif de Relevage des Roues, Avant	56	189028	Lame de 21 po.
23	186612	Jeu de la Porte Arrière (Avec les Ressorts)	57	193707	Adaptateur de Lame
24	73930500	Écrou 5/16-18	59	---	Moteur, Briggs & Stratton, Numéro de Modèle 123K02
25	166111X479	Ensemble du Support de Guidon, C.G.			(Pour des pièces de service et de recharge de moteur, réclamez Briggs & Stratton à 1-800-233-3723)
26	166112X479	Ensemble du Support de Guidon, C.D.	67	197991	Pince, Câble
29	160835X007	Support de Relevage des Roues, Avant	--	162300	Décalcomanie (n'est pas montrée)
30	183901	Entretoise	--	193734	Manuel de l'opérateur, Français
32	169421X004	Lever à Ressort de Dispositif de Relevage des Roues, Arrière	--	193732	Manuel de l'opérateur, Anglais
33	170143	Bouton de Dispositif de Relevage des Roues	--	403181	Manuel de les Pièces de Rechange, Français / Anglais

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. 1 pouce = 25,4 mm. **IMPORTANT:** N'utilisez que les pièces de rechange autorisée par le fabricant de votre souffleuse à neige (O.E.M.). Echech pour faire ainsi est dangereux et risque d'endommager votre souffleuse à neige et d'annuler sa garantie.

TONDEUSE À GAZON ROTATIVE -- NO. DE MODÈLE 961360002 (NO. DE MFG. 96136000201)



ROTARY LAWN MOWER -- MODEL NUMBER 961360002 (MFG. ID. NUMBER 96136000201)

KEY PART NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY PART NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	194177X428	Control Bar	36	160828	Shoulder Bolt 5/16-18
2	194179X479	Upper Handle	37	193909X421	Wheel & Tire Assembly
3	169708X479	Lower Handle	39	83923	Flanged Locknut, Hex
4	194788	Rope Guide	40	194642	Frame, Grassbag
5	132004	Nut, Hex	41	88652	Hinge Screw
6	191574	Handle Bolt	42	165766	Spring, Rear Door, LH
7	66426	Wire Tie	43	165767	Spring, Rear Door, RH
11	183281	Cable, Engine Zone Control	44	184193	Bolt, Rear Door
12	750634	Hex Washer Head Screw	45	150406	Hex Head Thread Rolling Screw 3/8-16 x 1
13	86899X004	Up-Stop Bracket	46	107339	Danger Decal
14	189713X004	Knob, Handle	48	186575X004	Axle Arm Assembly, Rear, RH
15	51793	Hairpin Cotter	50	402291	Grassbag
17	165946X479	Support Bracket	52	181465	Kit, Lawn Mower Housing (Includes Key Numbers 17, 18 and 46)
18	17600406	Screw	53	851084	Hex Head Screw 3/8-24 x 1-3/8 Grade 8
19	186577X004	Axle Arm Assembly, Front, LH	54	850263	Helical Lockwasher
20	186578X004	Axle Arm Assembly, Front, RH	55	851074	Hardened Washer
21	188987	Rear Skirt	56	189028	21" Blade
22	168360X004	Selector Spring, Front	57	193707	Blade Adapter
23	186612	Kit, Rear Door Assembly (Includes Springs)	59	---	Engine, Briggs & Stratton, Model Number 123K02 (For engine service and replacement parts, call Briggs & Stratton at 1-800-233-3723)
24	73930500	Locknut, Hex 5/16-18	67	197991	Clip, Cable
25	166111X479	Handle Bracket Assembly, LH	--	162300	Warning Decal (not shown)
26	166112X479	Handle Bracket Assembly, RH	--	193732	Operator's Manual, English
29	160835X007	Wheel Adjusting Bracket, Front	--	193734	Operator's Manual, French
30	183901	Spacer	--	403181	Repair Parts Manual, English / French
32	169421X004	Selector Spring, Rear			
33	170143	Selector Knob			
34	186576X004	Axle Arm Assembly, Rear, LH			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches. 1 inch = 25.4 mm.

IMPORTANT: Use only Original Equipment Manufacturer (O.E.M.) replacement parts. Failure to do so could be hazardous, damage your lawn mower and void your warranty.